

Quick Start Guide

Radioen kommer klar til bruk med 20 forhåndsprogrammerte kanaler på DAB-båndet.

For å ta radioen i bruk sett den røde skyveknappen som du finner under topplokket (gummiflippen) i posisjon ON. Trykk deretter på power-knappen som du finner i fronten, over displayet.

Bruk menyknappen for å velge mellom de forskjellige båndene, DAB/FM/AM/SW og Bluetooth. Trykk på AUTO TUNE for å søke etter kanaler, disse legges til automatisk.

Velg kanaler ved å klikke på piltastene, du får da frem alle kanalene som er lagt til via auto tune. Beveg deg nedover i kanallisten ved hjelp av piltastene og klikk på SEL for å velge ønsket kanal.

For å gjøre endringer i oppsettet holder du inne menyknappen 2-3 sekunder, du får nå tilgang til menyen og oppsett av radioens øvrige funksjoner. Bruk piltastene som du finner under displayet for å bevege deg opp og ned i menyen, trykk deretter på SEL (mellom piltastene) for å lagre valget ditt.

Bluetooth kobler du til ved å klikke på menyknappen til du ser bluetooth symbolet og teksten «Not Connected» i displayet, gå deretter til innstillinger for bluetooth på enheten du ønsker å koble til og aktiverer «ODYSSEY».

For daglig bruk i hjemmet bruker du laderen til mobilen din og medfølgende USB-C kabel for å lade radioen på vanlig måte, eller du kan bruke vanlige alkaliske batterier, 3 stk. AAA / LR03. Disse plasserer du i slottene du finner bak det sorte dekslet på høyre side. Bruk medfølgende skrujern for å løsne dekslet, forsiktig og uten å bruke makt, slik at du ikke skader gjengene eller hodet på skruen. Det kan være lurt å benytte et bedre skrujern.

Merk: Hvis radioen mot formodning oppfører seg merkelig, vil det som regel hjelpe å tilbakestille fabrikkinnstillingene. Dette gjør du ved å holde inne menyknappen i 2-3 sekunder og i menyen bla ned til menylinjen «System». Fortsett ved å trykke på SEL (mellom piltastene) og bla deretter ned igjen til menylinjen «Factory Reset» og trykk på SEL. Bekreft til slutt tilbakestillingen ved å velge «Yes» og trykke på SEL.

Sist oppdatert 27.03.2025.

Skulle du møte på problemer er det bare å sende oss en e-post til post@arctic-fritid.no eller ringe oss på telefon 400 10 034.

Hilsen oss hos Arctic Fritid AS