


osean Bruksanvisning 718085 Arbeidslampe



Kraftig arbeidslampe med 3 individuelt justerbare lampehoder og maks lysstyrke på 7000lm. Lampehodene kan justeres 300° vertikalt og 180° horisontalt. Valgbart lys i 1 -2 eller alle 3 lampehoder, og lampen kan dimmes i 3 trinn + strobe og SOS funksjon.

Lampen har også en USB utgang som kan brukes som powerbank. Lades via medfølgende 2m USB C kabel, og ladetid er ca 6t. Lampen har opphengskrok og magnet for feste til f.eks bilpanser. Som tilbehør finnes et stabil tripod stativ som er justerbart fra 60-150cm



AV/PÅ og MODE knapp.

Slår lampen av på og hvert trykk veksler mellom Lav-Medium-Høy-Strobe og SOS

Indikatorer for batteristatus (når lampen er på) og ladestatus (under opplading). 4 blå LED = Fulladet batteri. Lad lampen når det kun er 1 blå LED som lyser.

Sektorvelger. Hvert trykk lar deg velge lys i hhv alle 3 lampene, kun 1/3 lamper eller 2/3 lamper. Innstillingen huskes neste gang lampen slås av og på

Tekniske data:

Lysstyrke og brukstid (Lav/Med/Høy): 1500lm (7t) / 3000lm (3,5t) / 7000lm (1,5t)

CRI: 80

Fargetemperatur: ca 6000K

Batteritype: 7,3v 4000mAh Lithium Ione

Oppladningstid: ca 6t

Ladeport: USB C

USB utgang: USB A for lading av telefon etc.

Beskyttelsesklasse: IPX4/IK07

Tilbehør: Tripod stativ (varenr. 718086)

Importert av Carl A. Leschbrandt AS, Langgaten 19, 4515 Mandal.

www.cal.no

Forsiktighetsregler:

Ikke se rett inn i lampen, kan medfølge øyeskader. Dersom lampen ikke brukes bør den lades med jevne mellomrom (min hver 6mnd). Koble fra USB kabelen når lampen er fulladet. Unngå å lade lampen i fuktig vær.